

Montageanleitung wolfseal Bentonitquellband

Einbau mit Quellbandgitter



M047-1

1

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Das Bentonitquellband mittig in der Fuge auflegen. Die spätere Betondeckung sollte allseitig mindestens 8 cm betragen.



2

Das Quellbandgitter fest über das Bentonitquellband legen und mit Nägeln auf dem Beton befestigen. Das Nageln kann händisch oder mit einem Bolzensetzgerät erfolgen. Der Nagelabstand darf nicht größer als 20 cm sein.



3

Stöße, egal ob bei Ecken oder Geraden, werden als Stumpfstoß ausgeführt. Die Stöße müssen formschlüssig sein um Fehlstellen im System zu vermeiden.



4

Bei Stumpfstößen in der Geraden und der Verwendung von Quellbandgittern sollten die Stöße von Quellband und Quellbandgitter versetzt ausgeführt werden.

Frühzeitiges Quellen durch Wasserkontakt ist zu verhindern. Vorgequollene Quellbänder müssen ausgetauscht werden.

